

分机自改号码及广播使用方法

适用于国威GW300、GW600、GW2000

1. 分机自改号码

考虑到系统安全性，分机号码原来只能通过编程分机进入编程进行修改，不能自行修改。现为方便用户，特别是安装时的需求，特增加自行修改号码功能（需进入编程进行开通），

使用方法如下：

开通及关闭此功能均需进入编程状态： #*5555

开通指令：9091#

关闭指令：9090# --- 出厂值

注：此状态值断电保存。开通此功能设置好分机号后，建议立即关闭此功能（9090#），否则分机在平常使用中容易误操作改变分机号码造成系统故障。

分机修改操作步骤：

任意分机提机输入（*）#39+要设置的新分机号+#，听到“嘟”声后修改成功。

分机号码长度为2-6位，重号及错误设置有提示。设置完成后使用 #31（#）进行查询核实。

2. 广播使用

所有分机都可以广播：

分机代接等级为5（64L# L=5 初始化值），可以进行广播操作（#16#）

在广播中按1、2、3、4开相应的锁开关，按#关开关，挂机也关闭开关。