

国威 GW11/GW11P/GW12PSIP 话机 PC 配置使用文档

1: 国威 SIP 话机连接网络并上电。



2: 获取 IP 地址，按  键，获得 IP 地址如下



3: PC 在相同网络下，输入获取的 IP 地址，如下：



4: 开始智能快速配置

配置 SIP1



配置 SIP2



国威GW11/GW11P/GW12P 手动注册步骤

步骤：菜单→高级→密码（123）→账号→SIP1→设置→注册（开启）→注册地址（填写 IPPBX 服务器地址）→注册用户名（分机号）→注册密码(填写)→SIP 用户（与分机号一致）→注册端口（IPPBX注册端口）→最后点击确认，注册成功！